
c) 縦方向の取り合い

- サイディングとラスカットの境界は水切りジョイナー(現場調達)を入れてください。
- モルタル面とサイディング面の厚さ調整のため、不燃破風板(現場調達)等を取り付けると外観のバランスが良くなります。


ご注意

- モルタルの施工は、サイディング施工終了後に実施してください。サイディング工事前、または工事中に行いますと振動によりモルタルにクラックや剥落が生ずることがあります。

1F サイディング
2F ラスカット





1F ラスカット
2F サイディング




ラスカットの浴室への施工

- ラスカットを浴室に使用する場合は、構造の劣化を防ぐため壁内に湿気が滞留しないよう注意が必要です。







- ラスカットと立上がり基礎等との継ぎ手部分には専用コーキングを充分に充填し、RAテープおよびラス網を張って補強します。
- タイルと浴槽やサッシ等の取り合い部および浴室の入隅部にはシリコーンコーキング等で伸縮目地を設けてください。
- ラスカットが腐朽する恐れがありますので、ポリエチレンフィルム等の防湿材は使用しないでください。
- 外壁の裏面は必ず通気層を確保してください。
- 営業用浴室およびこれに準ずる所にはラスカットを使用しないでください。